



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Аппарат для приготовления
сахарной ваты Cotton Candy**

ZWM 3478



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания по технике безопасности.....	3
1.1 Специальные требования безопасности	3
2. Поставляемые детали	4
3. Распаковка прибора	4
4. Сборка	4
4.1 Чаша для сахара.....	5
4.2 Приставной каплеуловитель.....	5
5. Инструкция по эксплуатации.....	5
5.1 Подключение к сети	5
6. Эксплуатация / порядок работы	5
7. Чистка	6
8. Технические данные.....	6

1. Общие указания по технике безопасности

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если даете кому-либо попользоваться прибором, обязательно дайте данную инструкцию по эксплуатации.

- Пользуйтесь прибором только в частном порядке и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования. Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор увлажнился или намок, тут же выньте вилку из розетки.
- После эксплуатации, монтаже, чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Выходя из помещения всегда выключайте прибор. Выньте штекер из розетки.
- Прибор и кабель сетевого питания необходимо регулярно обследовать на наличие следов повреждения. При обнаружении повреждения пользоваться прибором запрещается.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, пенопласт и т.д.) без присмотра.

1.1 Специальные требования безопасности

- Не дотрагивайтесь до горячих частей прибора.
- Дайте прибору остыть, прежде чем Вы будете его мыть и убирать.40
- Перед сборкой оборудования необходимо отключить прибор и отсоединить его от сети!
- Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно, а обращайтесь в таком случае за помощью к специалисту, имеющему соответствующий допуск. Из соображений безопасности, замена сетевого шнура на равнозначный допускается только через завод-изготовитель, нашу сервисную мастерскую или соответствующего квалифицированного специалиста.

- Установите прибор на ровную поверхность.
- Используйте прибор только в полностью собранном виде.
- Это устройство может использоваться детьми с 8 лет и людьми с ограниченными физическими, осязательными и умственными способностями, а также людьми без опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании устройства безопасным образом и понимают возможные угрозы.
- Детям не разрешается играть с устройством.
- Чистка и обслуживание не должно выполняться детьми, за исключением детей старше 8 лет и под наблюдением взрослых.
- Располагайте печь и сетевой шнур вне досягаемости детей младше 8 лет.

2. Поставляемые детали

- Базовый блок – 1;
- Каплеуловитель – 1;
- Прозрачное ограждение от разбрызгивания – 1;
- Соединительное кольцо – 1;
- Чаша для сахара – 1;
- Мерная ложка – 1;
- Деревянные палочки – 10;

3. Распаковка прибора

- 1) Извлеките прибор из упаковки.
- 2) Удалите упаковочный материал, то есть полимерную пленку, наполнитель, хомуты для кабелей и картонную упаковку.
- 3) Проверьте наличие всех деталей в коробке.
- 4) Во избежание опасности проверьте прибор на предмет каких-либо повреждений при транспортировке.

4. Сборка

Проверьте, чтобы выключатель был в положении “Откл.” (O), а прибор отсоединен от сети.

4.1 Чаша для сахара

- Установите вал чаши для сахара на вал прибора. Щель верхнего вала должна установиться на штыри нижнего вала.

4.2 Приставной каплеуловитель

- 1) Установите каплеуловитель на базовый блок.
- 2) Установите прозрачное ограждение от разбрызгивания на каплеуловитель.
- 3) Скрепите обе детали соединительным кольцом.

5. Инструкция по эксплуатации

На нагревательном элементе имеется защитный слой. Для того чтобы его удалить, включите прибор примерно на 10 минут без сахара. Появление легкого дыма и постороннего запаха при этой процедуре явление нормальное. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.

5.1 Подключение к сети

- 1) Проверьте, соответствует ли сетевое напряжение номинальному напряжению прибора.
- 2) Вставьте сетевую вилку в розетку с напряжением сети, оснащенную защитными контактами и установленную в соответствии с предписаниями.

6. Эксплуатация / порядок работы

- 1) Держите наготове деревянные палочки и сахар.
Можно использовать либо обычный бытовой сахар, либо ароматизированный сахар, который можно приобрести в розничных магазинах. Сахар для джема использовать нельзя. Вместо деревянных палочек можно купить “шампур” в отделах хозяйственных товаров универмагов.
- 2) Включите прибор с помощью выключателя. Дайте ему поработать в течение 5 минут без сахара для предварительного подогрева.
- 3) Выключите прибор с помощью выключателя. Подождите до остановки чаши для сахара.
- 4) Наполните сахаром мерную ложку. Высыпьте сахар в центр чаши для сахара.

- 5) Включите прибор с помощью выключателя. Чаша для сахара начнет вращаться.
- 6) Через несколько минут прибор начнет наматывать нити сахара. Поймайте нити сахара деревянной палочкой. Для этого сначала держите деревянную палочку вертикально. Затем вращайте деревянную палочку вокруг себя и одновременно по окружности чаши для сахара в каплеуловителе.
- 7) Когда Вы соберете некоторое количество сахарной ваты, держите деревянную палочку горизонтально над чашей для сахара и продолжайте вращать ее до тех пор, пока сахарные нити не закончатся.
- 8) Если сахарные нити больше не наматываются, значит, в чаше для сахара закончился сахар. Отключите прибор с помощью выключателя (O).

7. Чистка

Приставной каплеуловитель и чаша для сахара

- 1) Снимите каплеуловитель, ограждение от разбрызгивания и соединительное кольцо с базового блока.
- 2) Снимите чашу для сахара с вала прибора.
- 3) Промойте эти детали в горячей воде, добавив немного моющего средства. Затем тщательно просушите их.

8. Технические данные

- Сеть: 220 В, 50 Гц
- Мощность: 500 Вт;
- Класс защиты: 1;
- Вес: 1,55 кг.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**