

# **MINICAM24**

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**


### **Электронный манок Hunter Sound Q-9**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ .....</b>	<b>3</b>
<b>ИНСТРУКЦИЯ.....</b>	<b>5</b>
<b>ЗАРЯДКА .....</b>	<b>5</b>
<b>ВНИМАНИЕ .....</b>	<b>5</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ .....</b>	<b>6</b>


## ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



1. Стоп
2. Вкл / Выкл
3. Отключение звука
4. 1-9 номеров
5. 0 / 10 номеров
6. Звук 6kinds EQ
7. Громкость +
8. Следующий
9. Предыдущий
10. Воспроизведение / пауза
11. FM / TF / USB-переключатель
12. Одиночный / все / без цикла
13. Громкость –

Выходная мощность: 60 Вт

Встроенная батарея: 7,4 В литиевая батарея 2200 мАч



(1) Переключатель / Громкость

(2) Тон

(3) Стоп, последний, следующий, воспроизведение / пауза

(4) Цифровой дисплей

(5) Индикатор питания

(6) Мощность

(7) Слот TF

(8) Слот USB

(9) Выход, внешний усилитель

(10) Зарядное устройство

(11) Антенна

(12) Рупор

## **ИНСТРУКЦИЯ**

Пожалуйста, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, если индикатор горит красным, это означает, что аккумулятор разряжен, если индикатор горит зеленым или выключен, это означает, что аккумулятор разряжен. Если аккумулятор разряжен, сначала зарядите его.

Регулировка громкости по часовой стрелке, мощность красного цвета указывает на то, что усилитель включен, поворот ручки по часовой стрелке увеличит громкость усилителя, Регулировка регулятора против часовой стрелки приведет к уменьшению громкости до выключения питания.

Подключите микрофон к входному разъему MIC и отрегулируйте соответствующее расстояние между микрофоном и усилителем для лучшего качества звука.

AUX IN: аудио вход для подключения к источнику 3,5 мм.

## **ЗАРЯДКА**

Пожалуйста, используйте адаптер для подключения источника переменного тока к разъему для зарядки усилителя. Во время зарядки индикатор горит красным, когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит зеленым. Время зарядки составляет около 6 часов.

## **ВНИМАНИЕ**

Когда индикатор питания горит зеленым, вы все еще используете его, питание усилителя голоса автоматически отключается для защиты внутренней батареи.

После использования голосового усилителя, пожалуйста, своевременно перезарядите его для хранения следующего использования.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Выходная мощность 38 Вт

Встроенный аккумулятор 7,4 В

Зарядное устройство 10 В

Частотный отклик 100 Гц -16 КГц

Встроенный аккумулятор 2200 мАч

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**